

Звуковое устройство ePOS MELODY BOX MB-1000



Регулировка
уровня звука



Возможность
настенного крепления



Активация MELODY BOX MB-1000

-автоматически, при срабатывании авто-отреза принтера ePOS
-подачей ESC-кода в порт Cash Drawer принтера ePOS

ESC p m n1 n2

m=0 Cash Drawer Connector pin2

m=1 Cash Drawer Connector pin5

n1 n1=on time

n2 n2=off time

$0 \leq n1 \leq n2 \leq 255$

ПРИМЕР ESC/POS CODE (HEX):

ECS p101